



X-PAD MODULFREISCHALTUNG

 Klicken Sie in der X-Pad Software auf das X-Pad Logo links oben (rot eingekreist)

			\$°.0∎
🔀 2021-4-29-Job1			٢
JOB VERMESS	U	ABSTECKU CHECI	K
📛 Job neu/öffnen	>	Punkte & Codes	>
() Koordinatensystem	>	🖉 Externe Referenzen	>
🛃 Import	>	Export & Teilen	>
🔀 Job Dienstprogram	>	🕌 X-Live	>
		Einstellungen Beenden	

3. Klicken Sie nun auf "Lizenz aktualisieren".Jetzt wird die Lizenz automatisch aktualisiert.Hinter dem angeforderten Modul steht nun "ACTIVE".

16:34 ♥ ₪ ▲ X-PAD Info)				©©∎
ÜBER	LIZENZ.	VERS	ION G	ERÄT	SUPPORT
License info					
EquipmentID					
Seriennumme	i.				
Lizenztyp		DEMO			
Ablaufdatum		20-11-2021			
X-PERT					
04-4			6	ACTIVE	
\bigtriangledown		Tools		Lizenz akt	ualisieren
⊕ ⊲ O					

2. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte "Lizenz und Module" (rot eingekreist)



JOSEF ATTENBERGER GMBH Wasserburger Str. 7, D-84427 Sankt Wolfgang, Tel.: +49 (0) 8085-930510 Fax: +49 (0) 8085-930550, Internet www.attenberger.de, E-Mail info@attenberger.de

F www.facebook.com/attenberger.gmbh/ **D** www.youtube.de/attenberger

🖸 www.instagram.com/attenberger_vermessung in https://de.linkedin.com/company/josef-attenberger-gmbh