## **PN |** R21



## DXF Export

1. Der DXF Export erfolgt im Menü unter dem Punkt "Export" und dem Untermenü "Punkte".



2. Wählen Sie aus der Liste das "DXF" Format aus. Sie können die Exportdatei entweder im Projektordner speichern oder Ihn in einem Ordner Ihrer Wahl abspeichern. Des weiteren können Sie den Namen, den Maßstab für die Schriftgröße und die Textgröße individuell anpassen.

DXF		
Project Folder		_
User Folder		
Dateiname		
Baustelle1		
Maßstab Schriftgröße	1008 🗸	
Textgröße	1.5	
		Expo

**3.** Tippen Sie auf " Export " um die Datei zu exportieren.

## proNIVO Messgeräte Handels GmbH

Wasserburger Straße 9	Tel:	+49 (0) 8085 - 930 530	E-Mail: info@pronivo.de
84427 Sankt Wolfgang	Fax:	+49 (0) 8085 - 930 550	Web: www.pronivo.de